

Bedienungsanleitung

I Beschreibung Ihrer Hyundai HD-MC1010 Minivideokamera

- unterstützt AVI Video Format.
- High Definition Aufnahmen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen mit 30 fps bei 1280*720
- unterstützt USB1.1 und USB2.0.,
- Kartenslot für 32GB MicroSD card (maximum)



Vor dem ersten Gebrauch laden Sie bitte den Akku vollständig.

Verbinden Sie die Kamera mit Hilfe des USB Kabels mit Ihrem

Computer

der Akku wird nun geladen.

Bitte überladen Sie den Akku nicht unnötig – trennen Sie die Kamera nach 2 Stunden vom PC.

Die Kamera schaltet automatisch ab, wenn die Akkuladung zu gering ist, erneutes Einschalten erst nach vollständiger Ladung.

II Bedienung Ihrer HYUNDAI HDMC1010 Minivideokamera

2. Videofunktion einstellen

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, das gelbe Licht beginnt zu leuchten, die Kamera befindet sich nun im Standby Modus. Drücken Sie die „Moduswechsel“-Taste, die gelbe Anzeige blinkt nun 3x und erlischt anschließend.

Von diesem Augenblick an beginnt die Videoaufnahme. Aufnahmestopp: drücken Sie die " Moduswechsel"-Taste erneut und die gelbe Anzeige beginnt zu leuchten. Die Videoaufnahme ist nun beendet. Um erneut mit einer Aufnahme zu beginnen, gehen Sie vor, wie zuvor beschrieben. **Bitte beachten Sie:** a. Vergewissern Sie sich, dass seine Micro SD (Micro SD Karte muß mit den Kontakten nach oben eingelegt werden) eingelegt ist, ansonsten schaltet sich die Kamera automatisch nach 15 Sekunden ab.

b. Die maximal unterstützte Kapazität der MicroSD Karte ist 32GB.

c. Die Datenspeicherung benötigt eine gewisse Zeit. Daher drücken Sie bitte während dieser Zeit keine Tasten, sonst droht Datenverlust.

3. Fotofunktion

Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste, die gelbe Anzeige leuchtet nun, Sie befinden sich nun im Startmodus. Drücken Sie nun die "Moduswechsel"-Taste kurz, die gelbe Anzeige blinkt und zeigt Ihnen, dass ein Foto aufgenommen wird. Drücken Sie die Taste erneut um ein weiteres Foto zu machen.