

1.3 Vorflugcheck

1. Der Vorflugcheck ist vor JEDEM Flug auszuführen.
2. Der Vorflugcheck ist unabhängig von technischen und theoretischen Gegebenheiten (Anleitung) Modellübergreifend durchzuführen.
3. Wird der Vorflugcheck nicht durchgeführt, erlischt der Garantieanspruch.

4. Sender einschalten - ohne Modell
5. Sendereinstellungen überprüfen (z.B: Modeeinstellungen, Servorichtungen, Taumelscheibeneinstellung, usw.)
6. Sender ausschalten
7. Modell überprüfen: auf technische Defekte, sinnvolle Grundeinstellungen, fehlende Teile, usw.
8. Sollten bis hierhin unklärbare Unsicherheiten auftreten, wenden Sie sich bitte an den RC-Toy Support!
Für Schäden die aufgrund von Inbetriebnahme fehlerhafter oder schadhafter Ware zustande kommen wird keinerlei Haftung übernommen - die Garantie erlischt.

9. Modell mit Fernsteuerung „Binden“ und im Stand Servofunktionen und Servorichtungen, sowie Mittenstellungen kontrollieren
10. Sollten bis zu diesem Punkt keine Probleme auftreten, steht einem Flug nichts im Wege.